



AGEPAN®

THD cover M

Robustna podstrešna plošča.

www.sondearauco.com

A brand of
SONAE
ARAUCO

AGEPAN® THD cover M

Kratka navodila za vgradnjo



SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

- Plošče skladiščite in obdelujte na suhem.
- Robove zaščitite pred poškodbami. Posamezne plošče prenašajte pokončno.
- Pri razkladanju primite celotno debelino plošče in material zaščitite pred vlago.



IZPOSTAVLJENOST VREMENU

- Kot podstrešna plošča je lahko na prostem največ 4 tedne.
- Vlaga zmanjša trdnost plošče; po sušenju se trdnost ne obnovi v celoti.
- Ob zamiku naslednjih del je smiselna začasna zaščita s folijo.
- Pred dokončanjem konstrukcije zagotovite ponovno sušenje do uporabne vlažnosti; upoštevajte morebitne spremembe dolžine.
- Priključke in lepljene spoje izvedite dežotesno in vetrotesno.
- Odtekajoča voda lahko obarva pločevino; zaščitno folijo odstranite šele po popolnem prekritju strehe.

AKLIMATIZACIJA

- Odstranite embalažno folijo in plošče prilagodite uporabni vlažnosti na mestu vgradnje.
- Po potrebi v zasnovi upoštevajte spremembe dolžine.



ODSTRANJEVANJE

- Termično odstranjevanje ureja predpis o malih kurilnih napravah (1. BImSchV).
- Razred odpadnega lesa A2; kodi po EAK/AVV: 030105, 170210.



POHODNOST

- Po pravilih ZVDH podstrešne plošče iz lesnih vlaken praviloma niso pohodne. Obremenitev med špirovci ni dovoljena.
- AGEPAN® THD cover M je pohodna na območju špirovcev. Upoštevajte predpise za preprečevanje nesreč.



NAVODILA ZA POLAGANJE

- Pero obrnite proti slemenu oziroma navzgor.
- Plošče položite natančno in s tesnimi stiki.
- Polagajte z zamaknjenimi stiki: na steni najmanj 30 cm, na strehi najmanj en osni razmik špirovcev.
- Pritrditev vzdolžnih letev določite s statičnim izračunom.
- Največji osni razmik: debeline 60–100 mm: 83,5 cm; 120–200 mm: 93,5 cm.
- Preprečite čezmerno vlago zaradi kondenza.
- Po ZVDH tesnilni trak pod žebli ni potreben.
- Odrezane stike in preboje prelepote z ustreznimi trakovi in temeljnimi premazi po navodilih proizvajalcev.
- Plošča AGEPAN® THD cover M ni nosilni element za snežne in podobne obtežbe.



PODROČJA UPORABE

- Podstrešna plošča po ZVDH za naklone strehe $\geq 15^\circ$: UDP-A, ob upoštevanju predpisanega naklona.
- Druga vodoodbojna plast v različnih konstrukcijah.
- Izolacija nad špirovci pri novogradnjah in obnovi premalo izoliranih streh.
- Obloga lesene skeletne stene s prezračevano zunanjo oblogo po DIN 68800-2.
- Področja uporabe po DIN 4108-10, tabela 13: DI zg, DAA dh, DAD dm, WAB dm, WH.

AGEPAN® THD cover M

Kratka navodila za vgradnjo



SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

- Plošče skladiščite in obdelujte na suhem.
- Robove zaščitite pred poškodbami.
- Posamezne plošče po možnosti prenašajte pokončno; pri razkladanju primite celotno debelino.
- Med skladiščenjem material zaščitite pred neposrednim vlaženjem.



IZPOSTAVLJENOST VREMENU

- Kot podstrešna plošča je lahko na prostem omejeno obdobje, največ 8 tednov.
- Vlaga zmanjša trdnost plošče; po sušenju se trdnost ne obnovi v celoti.
- Ob zamiku naslednjih del je smiselna začasna zaščita s folijo.
- Pred dokončanjem konstrukcije zagotovite ponovno sušenje do zahtevane vlažnosti.
- V zasnovi upoštevajte morebitne spremembe dolžine plošč.
- Vzdolžne letve morajo biti vedno pritrjene, tesnjenje in prelepljeni spoji pa odporni proti dežju in vetru.
- Odtekajoča voda lahko obarva pločevino; uporabite zaščitne folije do dokončne pokritosti strehe.

AKLIMATIZACIJA

- Material prilagodite pričakovani uporabni vlažnosti; med skladiščenjem na mestu vgradnje odstranite embalažno folijo.
- Po potrebi v zasnovi upoštevajte spremembe dolžine.

ODSTRANJEVANJE

- Termično odstranjevanje ureja predpis o malih kurilnih napravah (1. BImSchV).
- Razred odpadnega lesa A2; kodi po EAK/AVV: 030105, 170210.



POHODNOST

- Po pravilih nemškega združenja krovcev ZVDH podstrešne plošče iz lesnih vlaken praviloma niso pohodne; prenos obtežbe med špirovci ni dovoljen.
- AGEPAN® THD cover M je pohodna na območju špirovcev. Upoštevajte predpise za preprečevanje nesreč.



NAVODILA ZA POLAGANJE

- Pero obrnite proti slemenu oziroma navzgor.
- Plošče položite natančno in s tesnimi stiki.
- Polagajte z zamaknjenimi stiki: na steni ≥ 30 cm, na strehi najmanj en osni razmik špirovcev.
- Pritrditev vzdolžnih letev je odvisna od obtežb.
- Po položitvi takoj namestite izolacijo in parno oviro; preprečite vlago zaradi kondenza.
- Tesnilni trak pod žebli ni potreben.
- Za stike uporabite ustrezne lepilne trakove s pripadajočim temeljnim premazom; upoštevajte navodila proizvajalcev.
- AGEPAN® THD cover M ni nosilni element za snežne in podobne obtežbe.



PODROČJA UPORABE

- Podstrešna plošča po ZVDH za običajne naklone $\geq 15^\circ$: UDP-A.
- Druga vodoodbojna plast v različnih konstrukcijah.
- Izolacija nad špirovci pri novogradnjah in obnovi premalo izoliranih streh.
- Obloga lesene skeletne stene s prezračevano zunanjo oblogo po DIN 68800-2.
- Področja uporabe po DIN 4108-10, tabela 13: DI zg, DAA dh, DAD dm, WAB dm, WH.